

AC6602C 指南

支持 windows7/8 32/64 位系统

wwlab 2014 年 11 月

保修及配件

检查

打开包装请查验如下：

- AC6602C卡一个
- 光盘
- DB37插座（针头）。

保修

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。如果板卡开箱测试有问题，可以免费维修（限购买板卡 10 天内）。

支持服务

自销售之日起提供 6 个月的免费开发咨询。

手册及编程：

- 请参考光盘 \PCI\AC6602C\ 目录下的内容
- 一些特殊语言的开发请参考：光盘\技术参考文档\ 目录。

驱动安装

1. 将AC6613插入一个PCI插槽，如果有多个AC6602C，请每一次安装一个AC6602C。PCI插槽序号最低的卡的设备号为“0”，依次类推设备号为“1、2”。
2. Windows将会显示找到新硬件，可按找到新硬件向导进行下一步
3. 选择手动安装或自己搜索适用我的设备的驱动程序，下一步；
4. 选择驱动所在目录，进行安装。（目录：\PCI\AC6602C\driver）
5. 按找到新硬件向导的提示进行下一步；
6. Windows将显示完成添加/删除硬件向导，单击完成即可完成安装过程。
7. 完成后如果安装第二个AC6602C，插入第二块AC6602C模块，重复上述安装过程。